

1.5. Zalecenia końcowe

1. Do prac budowlanych zaleca się stosowanie materiałów budowlanych posiadających atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2. Prace fundamentowe prowadzić w okresie suchym, nie dopuszczając do zawilgocenia gruntu w wykopie wodami opadowymi.
3. Zdjęcie ostatniej warstwy gruntu (ok. 50cm) należy wykonać ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.
4. Teren w otoczeniu wykopów ukształtować w sposób uniemożliwiający napływ wody opadowej lub technologicznej z sąsiedztwa, zaś same wykopu chronić przed bezpośrednim zalewaniem wodą. W przypadku zawilgocenia lub nawodnienia wykopu, zamoczoną warstwę należy zdjąć bezpośrednio przed betonowaniem.
5. Wokół budynku należy wykonać betonową opaskę odwadniającą z 2% spadkiem na zewnątrz budynku z zachowaniem spadków terenu. Opaskę można wykonać z kostki brukowej lub płyt chodnikowych.
6. Przed wykonaniem fundamentów Inwestor zobowiązany jest do odbioru dna wykopu przez uprawnionego geologa oraz wezwać nadzór autorski.
7. Prace fundamentowe w bezpośrednim sąsiedztwie łąw istniejących prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, nie dopuszczając do odkrycia łąw na całej ich długości lub ich podkopania.

Opracowanie:

mgr inż. Adam Karpiński



mgr inż. Adam Karpiński

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 4788Lb/2001